

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

Si prega di leggere queste istruzioni prima dell'uso. Il produttore non è responsabile per i danni causati da un uso improprio del prodotto.

Carica e accensione

1. Caricare completamente l'orologio prima di utilizzarlo per la prima volta. Utilizzare sempre e solo il cavo di ricarica originale incluso nella confezione. Caricare sempre il massimo di 2 ore e non maneggiare l'orologio mentre è in carica.
2. Collegare il cavo di ricarica alla porta USB di un laptop (deve essere collegato alla rete elettrica) o di un adattatore di rete per telefoni cellulari standard (5V-1A) e collegare l'estremità magnetica del cavo sul lato opposto ai contatti di ricarica dell'orologio. Dopo circa 10 secondi, l'orologio inizia a caricarsi.
3. Se il display dell'orologio non si accende dopo la ricarica, premere leggermente il pulsante laterale (1) per almeno 5 secondi.

Manuale d'uso

Premere a lungo il tasto laterale per accendere/spegnere lo smartwatch o per aprire il menu delle azioni.

Premere brevemente il tasto laterale per spegnere/accendere il display.

Premere a lungo il tasto laterale inferiore per attivare la chiamata SOS – da configurare nell'app.

Scorrere sul display per visualizzare le funzioni (cambiare schermata, scorrere il menu).

Cliccare sul display per attivare la funzione desiderata.

Premere brevemente il tasto touch per tornare indietro, terminare la chiamata o spegnere lo schermo.

Scorrere dall'alto verso il basso per visualizzare lo stato del segnale, le notifiche, il livello della batteria e l'ora.

Scheda SIM

4. La scheda Nano SIM deve supportare la rete GSM (4G) e consentire la trasmissione di dati GPRS e il Caller ID (visualizzazione del numero del chiamante).
5. Il consumo mensile di dati è generalmente di 30 MB.
6. Il funzionamento dello smartwatch è supportato dalla maggior parte degli operatori nazionali; si sconsiglia l'uso di un operatore virtuale.
7. Prima di inserire la scheda SIM nello smartwatch, è necessario attivarla nello smartphone, secondo le indicazioni dell'operatore. Devono essere attivate sia le chiamate che i dati mobili.
8. Dopo l'attivazione della scheda SIM, disattivare il codice PIN e quindi rimuovere la scheda dallo smartphone.
9. Prima di inserire la scheda SIM nello smartwatch, assicurarsi che lo smartwatch sia spento.
10. Inserimento della scheda SIM – sul lato sinistro si trova lo slot per la scheda SIM che indica la posizione e la direzione della scheda.
11. Il coperchio deve essere inserito completamente per evitare l'ingresso di acqua o polvere.
12. Premere a lungo (10 secondi) il tasto superiore per accendere lo smartwatch e attendere il caricamento della scheda SIM.

Applicazione e registrazione dello smartwatch

Per configurare lo smartwatch e garantirne il corretto funzionamento, è necessario installare l'applicazione SeTracker 2 sullo smartphone dal quale si intende impostare e gestire lo smartwatch. Scaricare l'app utilizzando il codice QR qui sotto o cercarla su Google Play/App Store.



Android



iOS

1. Al momento dell'installazione, si consiglia di concedere all'applicazione tutte le autorizzazioni richieste, compresa l'esecuzione dell'applicazione in background.
2. A seconda del modello di telefono in uso, si consiglia di controllare anche le impostazioni del gestore applicazioni del telefono e in particolare di attivare le impostazioni di posizione.
3. Avviare l'applicazione (selezionare la lingua dell'app) e cliccare sul pulsante "Registrazione".
4. Inserire l'indirizzo e-mail, come indicato nell'applicazione, poi il codice di verifica e una password – confermare la registrazione.
5. Dopo aver effettuato l'accesso all'app, cliccare su "aggiungere dispositivo" e scansionare il codice QR di registrazione dallo smartwatch (Menu orologio – Informazioni sul dispositivo – Codice di registrazione), o dall'adesivo sul retro dello smartwatch, oppure inserire manualmente il numero ID di registrazione sotto il codice QR. Inserire un "Nome del dispositivo" e scegliere un'immagine. Cliccare su "Sono io" per accedere al menu e confermare l'immagine selezionata cliccando su "Salva" in alto a destra. Infine, confermare tutto con "OK". Lo smartwatch è ora registrato all'account indicato.

Informazioni importanti

1. Conservare l'adesivo con il codice QR e il numero ID di registrazione e l'adesivo con il codice IMEI. Entrambi i numeri sono importanti per un'eventuale nuova registrazione dello smartwatch.
2. Lo smartwatch può essere registrato una sola volta sull'app. Se si desidera aggiungere una persona che possa seguire lo smartwatch, è necessario confermare questa richiesta nell'app dello smartphone in cui lo smartwatch è stato registrato per la prima volta, dopo aver inserito il codice di registrazione dello smartwatch in un altro smartphone (Admin).
3. In caso di nuova registrazione, lo smartwatch deve prima essere deregistrato dal produttore. A tal fine, devono essere forniti entrambi i numeri – vedi punto 1.
4. In caso di inserimento ripetuto di una password errata durante l'accesso all'applicazione, per motivi di sicurezza è necessario attendere circa 10 ore prima di poter effettuare nuovamente l'accesso.

Impostazioni della lingua

Sul telefono, nell'app, fare clic sull'Impostazioni (Settings), quindi su Lingue (Languages) per impostare la lingua desiderata.

Funzioni principali

Telefonare

Il dispositivo consente di effettuare chiamate tramite la scheda SIM – utilizzando il tastierino numerico, i contatti salvati e il numero SOS, nonché di inviare SMS. È inoltre disponibile la funzione "Chat" per comunicare con l'app mobile (messaggi di testo e vocali, videochiamate, la possibilità di inviare emoji e fotografie).

Contapassi

Al primo avvio attivare nell'app: Home – Salute – Passi di oggi – Attiva.

App Store

Lo smartwatch consente di installare applicazioni di terze parti selezionate tramite l'App Store integrato.

Avvertenze:

I rispettivi fornitori di tali applicazioni sono responsabili del contenuto, della funzionalità, degli aggiornamenti, della disponibilità o della cessazione del supporto di tali applicazioni. Il produttore e il distributore dello smartwatch non si assumono alcuna responsabilità per modifiche, interruzioni o eventuali rischi per la sicurezza associati all'uso di queste applicazioni.

Risoluzione dei problemi

1. Lo smartwatch non può essere registrato nell'app (il numero ID di registrazione non esiste o è già stato registrato) – contattare il produttore.
2. Lo smartwatch è offline – verificare se la scheda SIM è pronta per l'uso – attiva (compresi i dati), ha credito sufficiente per le chiamate e il trasferimento dati, il PIN è stato disattivato, la SIM supporta la rete 4G, l'operatore supporta la funzione smartwatch. Se tutto è in ordine e lo smartwatch risulta comunque offline, si deve inviare dallo smartphone alla SIM nello smartwatch il seguente SMS: pw,123456,ts# Si prega di inviarci la risposta.
3. Lo smartwatch si scarica rapidamente –
 - a. probabilmente si tratta di un segnale di scarsa qualità – la scheda SIM continua a cercare il segnale
 - b. scheda SIM mancante – lo smartwatch continua a cercare la scheda SIM
 - c. modalità operativa di 1 minuto o 10 minuti – impostare la modalità operativa nell'app su risparmio energetico

GPS

L'accuratezza del posizionamento è influenzata dalle condizioni atmosferiche, dal tempo, dall'irraggiamento solare, dagli effetti elettromagnetici, dai grattacieli, dalla riflessione del segnale da parte degli ostacoli, ecc. Dipende dal numero di satelliti cercati e dalla qualità del loro segnale. Per questi motivi, possono verificarsi deviazioni nel percorso registrato e in alcune misurazioni..

Impostazione dello smartwatch tramite l'app

1. La scheda SIM deve essere inserita nello smartwatch (vedere la sezione scheda SIM) e lo smartwatch deve essere acceso.
2. Aprire l'applicazione, cliccare su "Impostazioni" e configurare le funzioni desiderate.
 - a. Numeri di telefono SOS – è possibile impostare fino a 3 numeri.
 - b. Blocco dell'uso in classe – impostazione di una modalità in cui lo smartwatch viene bloccato per le chiamate e i messaggi nei momenti in cui il genitore non desidera che il figlio venga disturbato. Il pulsante SOS resterà attivo.
 - c. Modalità scena – vibrazione/suoneria, solo suoneria, solo vibrazione, silenzioso.
 - d. Modalità operativa: sono disponibili 3 modalità. La modalità predefinita è la modalità di localizzazione di 10 minuti. È inoltre possibile selezionare la modalità di risparmio energetico (1 ora) o la modalità in tempo reale (1 minuto) – che ha un impatto maggiore sulla durata della batteria.
 - e. Impostazione degli SMS ricevuti – configurazione delle notifiche relative alla batteria quasi scarica e agli avvisi SOS.
 - f. Membri della famiglia – visualizzazione di tutti i membri che possono seguire lo smartwatch, compreso l'amministratore
 - g. Rubrica telefonica – creazione e gestione della rubrica telefonica dello smartwatch
 - h. Selezione della lingua – selezionare la lingua desiderata per il menu dello smartwatch

- i. Altre impostazioni – funzione di chiamata – visualizzazione del tastierino numerico sullo smartwatch; funzione di localizzazione GPS
 - j. Timer orario – spegnimento/avvio pianificato
 - k. App Store – possibilità di installare applicazioni (funzione disponibile solo per alcuni modelli)
 - l. Localizzazione LBS (per una localizzazione GPS più precisa, si consiglia di disattivare la funzione LBS)
3. Messaggi/Chat – dall'app è possibile inviare un messaggio vocale (15 secondi) o un SMS (50 caratteri) allo smartwatch. Il messaggio verrà visualizzato sia sullo smartwatch che a tutti i “membri della famiglia” con accesso all'app.
 4. Nell'applicazione è possibile configurare anche altre funzioni – ad esempio la “Zona di sicurezza” (minimo 200 m), la sveglia, il contapassi, oppure effettuare una videochiamata (l'applicazione deve avere l'autorizzazione all'esecuzione in background).

Frequenza cardiaca, Pressione, SpO2

Dopo l'attivazione, attendere l'avvio e l'arresto della misurazione. L'orologio deve essere posizionato correttamente al polso.

Lettore musicale

Fare clic per accedere al menu di riproduzione. È possibile trasferire la musica sul dispositivo tramite Bluetooth, cavo USB o tramite l'applicazione Terabox.

Avvisi importanti, raccomandazioni e domande frequenti

1. Questo prodotto non è un dispositivo medico e né esso né l'applicazione sono destinati a diagnosticare, trattare o prevenire malattie e sintomi. I valori misurati sono puramente indicativi e possono differire da quelli misurati presso strutture mediche certificate, a seconda del metodo di misurazione e del montaggio dell'orologio. Il sensore sul retro dell'orologio deve essere vicino alla mano e il cinturino deve essere stretto in modo ottimale. Se il nastro del cinturino è allentato o l'area di rilevamento è sporca, le misure saranno imprecise.
2. Per impostare la data e l'ora corrette, è necessario associare l'orologio al telefono. La data e l'ora vengono impostate automaticamente.
3. L'orologio è classificato IP67. Consigliamo di evitare il contatto dello smartwatch con l'acqua: se questa è sotto pressione, scorre rapida e violenta, spruzza o è calda e con il vapore, poiché l'acqua può penetrare nell'orologio e causare danni di usura della cassa o danni meccanici e microscopiche crepe nella guarnizione.
4. Nessuna notifica di chiamate o messaggi in arrivo - verificare che l'orologio sia accoppiato al telefono e che le notifiche siano abilitate nell'app e nelle impostazioni del telefono, e che la modalità Non disturbare non sia abilitata nell'app. Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attivata sul telefono. Non accoppiare l'orologio nel menu bluetooth del telefono.
5. L'orologio non si associa al telefono - possibili soluzioni:
 - verificare che l'orologio e il telefono siano sufficientemente carichi
 - verificare che il Bluetooth e il GPS siano abilitati sul telefono e che avete acconsentito nell'applicazione delle impostazioni del telefono determinazione di luogo/posizione
 - tenere l'orologio vicino al telefono
 - verificare l'aggiornamento del sistema del telefono
 - disinstallare e reinstallare l'applicazione
 - riavviare il telefono e spegnere e riaccendere l'orologio
 - assicuratevi che il vostro telefono soddisfi i requisiti tecnici (Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.3+)
6. La spia verde del sensore lampeggia: è in corso la misurazione o il trasferimento dei dati.
7. La luce verde del sensore lampeggia anche quando l'orologio non è al polso: non si tratta di un difetto.

8. Per un corretto funzionamento, si consiglia di riavviare l'orologio di tanto in tanto, di resettarlo e di aggiornare il firmware se nell'app è disponibile una versione più recente. Aggiornate sempre anche l'app all'ultima versione.
9. Utilizzare sempre e solo il cavo di ricarica originale incluso nella confezione. Caricare sempre il massimo di 2 ore (5V-1A). Una carica impropria riduce la capacità e la durata della batteria. La durata della batteria è influenzata principalmente dall'ambiente circostante (ad es. temperatura) e il numero di funzioni attivate. L'attivazione di alcune funzioni (GPS,...) può scaricare la batteria in poche ore. Con il tempo, la capacità della batteria diminuisce naturalmente. Se non si usa l'orologio, non lasciarlo scarico per molto tempo e caricarlo di tanto in tanto.
10. Proteggere l'orologio da cadute o urti e non esporlo a temperature elevate o alla luce diretta del sole. Questi possono causare il malfunzionamento dell'orologio o renderlo completamente inutilizzabile. Conservare l'orologio a temperatura ambiente.
11. L'orologio contiene una batteria incorporata. Non gettatelo nel fuoco e non esponetelo a temperature estreme: c'è il rischio di esplosione.
12. Non smontare l'orologio o gli accessori.
13. Non utilizzare il prodotto in prossimità di esplosivi e sostanze chimiche.
14. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Può contenere piccole parti che potrebbero essere inalate.
15. Il software dell'orologio e l'app stessa vengono continuamente aggiornati. Per questo motivo, il produttore si riserva il diritto di modificare le istruzioni e le singole funzioni senza preavviso.
16. Sconsigliamo di esporre l'orologio a bruschi cambiamenti di pressione (ad es. immersioni, alcuni sport acquatici, ecc.) o a liquidi diversi dall'acqua dolce. Inoltre, non toccare mai i pulsanti se la cassa è a contatto con l'acqua: l'acqua potrebbe penetrare e danneggiare l'orologio. Asciugare l'orologio dopo il contatto con l'acqua.
17. Per ulteriori domande, contattare il produttore.

Nota: Tutte le immagini e le descrizioni delle caratteristiche possono variare a seconda della versione specifica del prodotto e l'applicazione e sono solo a scopo informativo. Sincronizza quotidianamente l'orologio con l'app sul telefono per memorizzare le letture, la data e l'ora corrente. I valori misurati nell'orologio possono azzerarsi durante la notte.



Smaltimento sicuro del prodotto

Non smaltire mai il prodotto nei rifiuti non differenziati perché potrebbe contenere sostanze pericolose per l'ambiente.

Apparecchiature elettriche usate

Portare il prodotto in un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio o lo smaltimento ecologico. È possibile informarsi sui punti di raccolta presso gli uffici comunali competenti, oppure portare il prodotto direttamente al rivenditore.

Requisiti tecnici del telefono: Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+

Banda di frequenza: 2402–2480 MHz

Potenza massima: 1,06 dBm

Dichiarazione di conformità

Con la presente SMARTOMAT s.r.o. dichiara che il tipo di dispositivo ARMODD Kidz GPS AI è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile sul seguente sito web: www.armodd.it

Supporto tecnico: info@armodd.it

Produttore: SMARTOMAT s.r.o., 1.máj 97, 460 07 Liberec, Repubblica Ceca