

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

Si prega di leggere queste istruzioni prima dell'uso. Il produttore non è responsabile per i danni causati da un uso improprio del prodotto.

Accensione/spegnimento di iTag

Premere leggermente il pulsante laterale per 3-5 secondi.

- a. Suono breve = iTag si sta accendendo
- b. Doppio bip = iTag si sta spegnendo

Aggiunta di iTag all'applicazione Dov'è su iPhone

1. Accendere iTag premendo il pulsante laterale (è udibile un suono breve)
2. Aprire l'applicazione Dov'è
3. Selezionare Oggetti dal menu in basso e fare clic su +
4. Selezionare **Aggiungi altro oggetto**
5. Una volta trovato, iTag apparirà sul display: fare clic su Connetti
6. Assegnare un nome all'oggetto e fare clic su Continua
7. Selezionare un emoticon e fare clic su Continua
8. Fare clic su Accetto
9. Fare clic su Fine

Se iTag non viene trovato, accenderlo premendo il pulsante laterale (è udibile un suono breve) e provare ad aggiungerlo di nuovo seguendo la procedura indicata in precedenza.

Sostituzione della batteria

Se non è possibile accendere iTag premendo il pulsante laterale, sostituire la batteria (CR2032).

1. Premere il coperchio posteriore e ruotarlo delicatamente in senso antiorario
2. Il coperchio posteriore allentato può ora essere facilmente rimosso
3. Rimuovere con cautela la batteria per non danneggiarne i ganci
4. Inserire la batteria nuova
5. Posizionare il coperchio posteriore sui fori contrassegnati, chiudere a scatto, premere e ruotare con cautela il coperchio posteriore in senso orario

Avvertenze importanti, raccomandazioni e domande frequenti

1. Il prodotto contiene una batteria. Non gettarlo nel fuoco e non esporlo a temperature estreme: sussiste il rischio di esplosione.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Può contenere piccole parti che potrebbero essere inalate.
3. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato in qualche modo o se la batteria è inserita in modo errato o danneggiata.
4. Non utilizzare il prodotto vicino a esplosivi e prodotti chimici.
5. Proteggere il prodotto da cadute o urti e non esporlo a temperature elevate o alla luce diretta del sole. Esse possono causare il malfunzionamento del prodotto o renderlo completamente inutilizzabile. Conservare il prodotto a temperatura ambiente.
6. Evitare il contatto del prodotto con l'acqua. Asciugare immediatamente il prodotto dopo il contatto con l'acqua.

Nota: Tutte le immagini e le descrizioni delle funzioni possono variare a seconda della versione specifica del prodotto e dell'applicazione e hanno carattere puramente informativo.

Smaltimento sicuro del prodotto



Non smaltire mai il prodotto tra i rifiuti indifferenziati, in quanto può contenere sostanze pericolose per l'ambiente.

Apparecchiature elettriche usate

Consegnare il prodotto al punto di raccolta appropriato, dove sarà assicurato il riciclaggio o lo smaltimento ecologico. Le informazioni sui punti di raccolta sono reperibili presso le autorità comunali competenti, oppure è possibile consegnare il prodotto direttamente al rivenditore.

Requisiti tecnici del telefono: iOS 14.5+

Banda di frequenza: 2402–2480 MHz

Potenza massima: 1,06 dBm

Dichiarazione di conformità

Con la presente ARMODD GmbH dichiara che il tipo di dispositivo ARMODD iTag è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è consultabile sul seguente sito web: www.armodd.it

Supporto tecnico: info@armodd.it

Produttore: ARMODD GmbH, Königstraße 80, 70173 Stuttgart, Deutschland